



GR ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- Το προϊόν είναι φτιαγμένο για παιδιά ηλικίας 9 έως 36 μηνών. Μέγιστο βάρος παιδιού 23Kg (50lbs).
- Το κόθισμα της κούνιας πρέπει να κρέμεται όχι ψηλότερα από 45cm (18") ή χαμηλότερα από 8" (20cm) από το έδαφος.
- Η κούνια πρέπει να κρέμεται τουλάχιστον 38cm (15") από τα πλαϊνά του σετ, ή από άλλα αντικείμενα.
- Η κίνηση της κούνιας μπροσ-πίσω πρέπει να είναι σε ακτίνα 1,8m (6') από αντικείμενα.
- Μην τοποθετείτε την κούνια πάνω σε τσιμέντο, άσφαλτο ή άλλες σκληρές επιφάνειες.
- Τα παιδιά πρέπει να έχουν ελεύθερα τα χέρια τους ώστε να κρατούν τα σχοινιά της κούνιας.
- Βάζετε πάντοτε τη χιαστή μπάρα.
- Μόνο ένας αναβάτης κάθε φορά.
- Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη. Χρειάζεται επίβλεψη από ενήλικα.
- Συμβουλεύστε τα παιδιά πώς να χρησιμοποιούν την κούνια για την ασφάλειά τους:
Μην στρίβετε τις αλυσίδες ή τα σχοινιά. Μην κουνάτε άδεια κούνια. Μην κατεβαίνετε από την κούνια όταν βρίσκεται σε κίνηση. Μην περπατάτε κοντά σε κινούμενη κούνια. Φοράτε πάντοτε παπούτσια που εφαρμόζουν σωστά. Να κάθεστε πάντα ρίχνοντας το βάρος σας στο κέντρο της κούνιας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

- Τοποθετήστε το προϊόν σε εσωτερικό χώρο και μην το χρησιμοποιείτε όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 18°C/0°F.
- Ελέγχετε τακτικά τα σχοινιά για φθορά.

EN WARNINGS:

- This product is intended for use by children ages 9 to 26 months. Maximum weight limit 50lbs (23Kg).
- Swing seats should be hung no higher than 18" (45cm) or lower than 8" (20cm) from the ground.
- The swing should be hung at least 15" (38cm) from the side of the swing set, from other swings or any other object.
- The seat should not swing to within 6" (1,8cm) of any object in front of or behind it.
- DO NOT hang swing above concrete, asphalt, packed earth or other hard surfaces.
- Children shall keep hands free o objects, inside of swing and hold onto the ropes.
- Always keep crossbar down during use.
- Always secure crossbar strap and buckle.
- Only one rider should be allowed on the swing at one time.
- Do not leave children unattended in swing. Adult supervision required.
- Instruct children on proper swing use for their safety: Do not twist chains or ropes. Do not swing empty seats.
Do not get off the swing while is in motion. Do not walk too close to a moving swing or between the swing and other object. Do not wear loose-fitting clothes while swinging. Always wear well-fitting shoes while swinging. Always sit with full weight in the center of the swing.

MAINTANANCE:

- Take this product indoors or do not use when temperatures fall below 18°C/0°F
- All ropes should be checked periodically for wear or fraying.

BG ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Продуктът е предназначен за деца на възраст от 9 до 36 месеца и максимално тегло 23 кг
- Разстоянието между окочената седалка и подовата повърхност трябва да е между 20 и 45 см.
- Люлката трябва да е на разстояние поне 38 см от странничните подпори на стойката или от други предмети.
- Амплитудата на люлката напред и съответно назад е 1,8 м. и това разстояние трябва да е свободно от каквото и да било предмети.
- Не поставяйте люлката върху цимент, асфалт или други груби настилки.
- Ръцете на детето трябва да са свободни, за да могат да се държат за въжетата на люлката.
- Винаги поставяйте предпазната преграда.
- Люлката е предназначена за употреба само от едно дете едновременно.
- Не оставяйте децата без надзор. Необходимо е наблюдение от възрастен.
- Научете децата на някои правила за тяхната безопасност на люлката:

Не усуквайте веригите или въжетата. Не люлейте празна люлка. Не слизайте от люлката в движение. Не минавайте близо до движеща се люлка или между люлката и други предмети. Не носете широки дрехи, когато се люлеете. Винаги носете удобни обувки, които са по мярка. Трябва винаги да седите стабилно в центъра на люлката и да не пренасяте тежестта си напред или назад.

ПОДДРЪЖКА

- Монтирайте люлката на открито и не я използвайте при температура под 18°C/0°F
- Проверявайте редовно здравината на въжетата

RO AVERTISMENTE:

- Acest produs este destinat utilizării de copii cu vîrstă de la 9 la 36 luni. Greutatea maximă suportată 23kg.
- Leagănul trebuie suspendat nu mai sus de 45cm și nu mai jos de 20 cm distanță de la sol.
- Leagănul trebuie suspendat la cel puțin 38cm distanță de alt leagăn sau de la alt obiect.
- Leagănul nu trebuie să se balanseze la distanță de 1,8m de alte obiecte în față sau în spate.
- Nu suspendați leagănul deasupra suprafețelor de beton, asfalt sau alte suprafețe dure.
- Copiii trebuie să aibă mâinile liberă în interiorul leagănu lui și să se țină de sfuri.
- În timpul utilizării păstrați bara în jos.
- Fixați centura și catarama în timpul utilizării.
- Doar un singur utilizator trebuie să folosească leagănul per dată.
- Nu lăsați copiii nesupravegheata în leagăn. A se utiliza numai sub supravegherea unei persoane adulte.
- Arătați copiilor modul corect de utilizare pentru siguranța lor. Nu răsuciți sforile sau lanțurile. Nu legănați leagănul fără copii în el. Nu permiteți copiilor să coboare din leagân în timp ce se află în mișcare. Nu vă apropiati de leagân în timp ce este utilizat sau între leagănă sau alte obiecte. Nu purtați haine lejere în timpul utilizării. Purtați încălțăminte bine fixată în timpul utilizării leagănu lui. Copiii trebuie să stea în mijlocul scaunului leagănu lui.

ÎNGRIJIRE:

- Nu folosiți produsul dacă temperatura exterioră este mai mică de 18°C/0°F, introduceți leagănul în spațiu interior.
- Verificați periodic sfoara dacă nu este uzată sau deteriorată.